



Бывает так, что машина ломается в независимости от того, новая она или старая, большой у нее автопробег, или она на дороге сравнительно не долгое время. Если Вы не так давно за рулем, не стоит пугаться. Не думайте, что все пропало, и починить машину Вы, скорее всего не сможете. Даже если Вы в пути, а машина заглохла, не паникуйте и не бейте по рулю или колесам.

Первым делом, соберите все документы и вещи, которые лежат в автомобиле. Проверьте, где права, кошелек и ключи. Кстати не только от машины, но и от квартиры. Включите аварийные сигналы. Попробуйте переместить Ваш автомобиль так, чтобы он находился возле обочины, а не стоял посреди дороги.

Теперь, когда Вы прочно установили свою машину, займитесь самостоятельным поиском неисправности. Мы не говорим о тех случаях, когда автомобиль сломался абсолютно. Чаще всего, машина глохнет от причин, которые можно устранить самостоятельно. Да, не забудьте установить знак аварийной остановки. Он обязательно должен быть у Вас в машине.

Начинаем осмотр своего автомобиля. Первым делом проверьте, есть ли у Вас бензин в бензобаке. Затем проверьте, есть ли в автомобиле энергия. Поверните ключ в замке зажигания не до самого конца, а так, чтобы включить «стартер». Посмотрите на лампочки, которые располагаются перед Вами на панели. От того, насколько ярко они горят, зависит, есть ли в машине необходимая для движения энергия. Если лампочки не горят или горят тускло, причина неисправности в аккумуляторе. Он может разрядиться, просто с течением времени. Второй причиной могут являться предохранители. Как и в бытовых приборах, предохранители перегорают и в машинах. Если предохранитель целый, то и волосок не порван. Это известно, практически всем. Где находятся предохранители? Под капотом, в салоне, под панелью.

Со временем, Ваша машина станет для вас открытой книгой. Но на первых порах, просто постарайтесь сохранять спокойствие. И отправляясь в дорогу, не забудьте проверить заряд Вашего мобильного телефона.